

HIDROMAQUINAS

EQUIPAMENTO PARA MINERAÇÃO




Recuperador de Mercúrio

☎ 65 3685-5151 / 3685-4788

📍 Avenida da Feb, n. 900 - Ponte Nova - Várzea Grande/MT - CEP 78115-904
www.hidromaquinas.com.br

HIDROMAQUINAS

EQUIPAMENTO PARA MINERAÇÃO




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|--------------------------|---|
| -Altura : 38,5 cm | -Peso do equipamento : 1,8 Kg |
| -Profundidade : 10,2 cm | -Quantidade máxima de amálgama : 1,5 Kg |
| -Largura : 25 cm | -Consumo médio de gás : 200g/h |
| -Peso do estojo : 2,0 Kg | -Eficiência : ~100% |

ACESSÓRIOS

Acompanha o seu destilador um jogo com cinco anéis de vedação, um frasco para mercúrio, uma mangueira com registro e parafuso/porca borboleta para fixar o equipamento na tampa do estojo.



PRECAUÇÕES NO USO DO RECUPERADOR


Antes de usar o aparelho verifique se:

- O recipiente está limpo. Se necessário, utilize esponja de aço ;
- Não há vazamento de ga's, fazendo teste com espuma de sabão nas conexões ;
- O anel de vedação está bem encaixado e em boas condições de uso;
- O Local é adequado. Por medida de segurança, procure trabalhar em ambiente ventilado ou ao ar livre.

RECUPERADOR DE MERCÚRIO

COMO USAR O APARELHO


- Retire o aparelho do estojo;
- Faça da tampa do estojo o pedestal do aparelho, colocando-o de forma adequada sobre a mesma e fixando-o em seguida através do parafuso borboleta;
- Fixe o maçarico no chassis do equipamento mantendo a distância de 2,5 cm entre o bocal de chamas e o recipiente.



- Coloque o amálgama (ouro / mercúrio) no recipiente



- Encaixe o recipiente na tampa, fixando-o com a presilha;



- Adicione água no tubo refrigerante até a borda;



- Abra a torneira para liberar o gás, acenda e regule a chama;
- Aguarde aproximadamente de 10 a 15 minutos;

Quando todo o mercúrio passar para o copo e não havendo mais vapor d'água nem ruído no tubo refrigerante, observar se o fundo do recipiente está uniformemente vermelho de acordo com a figura 1.

Caso esteja igual na figura 2, diminua a chama até o recipiente estiver totalmente avermelhado. Em seguida desligue o aparelho.



Figura 1



Figura 2

- Para retirar o ouro, espere esfriar o aparelho ou retire o aparelho do chassis e jogue água fria sobre a tampa do recipiente aquecido. Puxe a presilha, remova o recipiente e retire o ouro no seu interior; guarde o mercúrio do copo no frasco bem fechado, pois poderá ser reutilizado.

HIDROMAQUINAS
EQUIPAMENTO PARA MINERAÇÃO

☎ 65 3685-5151 / 3685-4788

Avenida da Feb, n. 900 - Ponte Nova - Várzea Grande/MT - CEP 78115-904